

MANUALE UTENTE PER L'UTILIZZO DEL CLOUD



Sicom attualmente ha attivi 14 cloud raggiungibili su vari indirizzi:

- 1. Cwebitalia.it/sl
- 2. Cwebitalia.it/mp
- 3. Cwebitalia.it/am
- 4. Ecc.

Questa breve istruzione indica il collegamento al cloud "Cwebitalia.it/sl". Il contenuto è simile per tutti i cloud.

Si dovrà usare l'indirizzo fornito da Sicom per essere connessi al proprio sistema di sicurezza.

LOGIN

Cweb Italia	
Utente: Password: Login	Effettuare il LOGIN alla pagina web componendo l'indirizzo www.cwebitalia.it/sl. Impostare il nome utente e password e cliccare LOGIN. Per il recupero delle credenziali di accesso dimenticate fare riferimento alla sezione "RECUPERO CREDENZIALI" in fondo a questo manuelo
Hai dimenticato il nome utente o la password?	manuale.
Cookie Questo sito utilizza cookie per garantire il corretto funzionamento delle procedure. NON utilizza invece cookie di profiliazione	
cw-al (2.0.9)	
Utente: emanuele1 Impianto: 55500500	La prima volta che si accede al sistema CWeb bisogna inserire una e-mail chiamata di
Scadenza: 01-01-2018 Registrazione Per accedere ai servizi del cloud occorre inserire un indirizzo di posta elettronica valido. Tale indirizzo verra' utilizzato per funzioni amministrative (recupero dell'account in caso di smarrimento ecc). Potrai sempre modificare questo indirizzo accedendo al Setun - Acceunt di amministrazione	"amministrazione" e accettare le condizioni di utilizzo del servizio confermando cliccando su Invia richiesta.
E-mail diamministrazione:	La e-mail di amministrazione è importante poiché serve per recuperare le credenziali di accesso eventualmente dimenticate.
Conterma e-mail:	
Leggi le c'indizioni generali or contratto	
Leggi / clausole indicate ai sensi degli art. 1341 e 1342 del codice civile Leggi l'informativa sul trattamento dei dati personali	
Dichiaro di aver letto e di accettare le condizioni generali di contratto	
Dichiaro di aver letto e di accettare le clausole indicate ai sensi de li art. 1341 e 1342 del codice civile	
Dichiaro di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali e acconsento al loro trattamento per finalita' strettamente connesse al servizir erogato	
Invia richiesta	

HOME PAGE

Home	Cweb Italia	🗙 Logout
Utente: 55500002a Impianto: 55500500 Scadenza: 01-01-2018		
	Storico	
	Aree	
	Sensori	
	Uscite	
	Diagnostica centrale	
	Logout	
Setup	cw-sl (2.0.9)	

Una volta effettuato il login, si apre la maschera HOME in cui si trovano diversi pulsanti che ora riassumiamo e poi nelle varie sezioni piu avanti spieghiamo nel dettaglio:

•	Storico	Qui si visualizza tutto quello che succede nell'impianto, come accensioni, spegnimenti,
		allarmi, esclusioni, ecc. ecc. Lo storico archia dati fino a 90 giorni precedenti.
•	Aree	Premendo questo pulsante si accede alla pagina dedicata alla accensione e allo spegni mento del sistema di allarme.
•	Sensori	Premendo questo pulsante si accede alla pagina dedicata all'elenco dei sensori presenti nell'impianto. Da qui si può escludere o reincludere i sensori.
•	Uscite	Premendo questo pulsante si accede all'elenco delle uscite elettriche attivabili da remoto Questo menu è visibile solo se sono presenti delle uscite attivabile nel sistema.
•	Diagnostica Centrale	Premendo questo pulsante si accede alla pagina dedicata allo "stato" della centrale, ovve ro nel caso in cui ci fossero delle anomalie, è possibile visualizzarle qui.
•	Setup	Premendo questo pulsante si accede alla configurazione del sistema, dove è possibile de finire cosa vedere e a chi notificare gli allarmi, cambiare le credenziali di accesso, impo stare le modalità di inserimento, ecc. ecc.
•	Logout	Premendo questo pulsante si termina il collegamento e ci si disconette.

Vediamo ora in dettaglio i vari pulsanti della pagina HOME.

STORICO

	Home Utente: 55500002a	Storico	X Logout	Premendo Storico si apre una pagina come quella a fianco in cui è possibile selezionare il periodo che si vuole visualizzare. Una volta selezionate premere aggiorne pagine per confermere
	Impianto: 55500002 Seleziona il periodo (52 aggior	na la pagina)		selezionalo premere aggiorna pagnia per contermare.
	oggi 2g 3g 7g	30g 60g 90g Aggiorna pagina		Ogni pagina mostra 50 eventi. E' possibile che nel periodo selezionato ci siano piu di 50 eventi da
(Eventi di oggi. Pag. 01 - Da 1 a Seleziona pagina 💟 Conterma	50 (tot 92)		 visualizzare, in questo caso bisogna scegliere la pagina e poi preme- re conferma.
	Q Cerca			Selezionato il periodo e la pagina, il sistema mostra gli eventi ri- chiesti come nell'esempio.
(28/02/2017 10:21 OFF AREA Dainserimento Area: 12	1:29	Ø	taglio dell'evento selezionato.
	28/02/2017 10:21 FURTO	1:25 5. 610	0	Dettagli 🗶 Logost
(28/02/2017 10:21	1:25	0	Data & on: 28/J2/2017 10:21:29 Centrals 1 - SL Descruzione: Distinctionent Area 12:4-878 Evento: CPF AREA Tipologia: CNVCFF SETTORI
	Alarme Interruttore 1 (J ² _001)		Aggiorna pagina S Torna alla ista
	28/02/2017 10:21 OFF AREA Dainsermento Area:	1:25	0	cw60 mp (2.8.9)
	28/02/2017 10:21 ON AREA Insertmento Area: 1234	1:25	0.	
1	Nel dettaglio di	i allarme, che sia furto o saboi	aggio è possibile	Dettagli Regout
	inviare al sister	na una richiesta di esclusione	per quel sensore	Data e ora: 28/02/2017 10:21:25 Centrale: 1 - SL Sensore: 27: 001
	Premere su Ric	hiesta di esclusione e premere	Invia richiesta	Descrizione: Allame interrutore 1 Evento: FURTO Tipologia: ALLARMI FURTO Area: laboratono
	Il sistema rispo	nde con una pagina in cui con	ferma l'esclusione	Note: questo sensore risulta insento Aggiorna pagina
				🔊 Torne alla lista
	Base Data e ora: 28/02/2017 10:21 Centrale: 1 - 51, Sensore: 2F_001	Detfagili 25	× Logood	Richiesta di esclusione
	Evento: FURTO Tipologia: ALLARMI FURTO Area: laboratorio	one 1		Invia richiesta
	Note: questo sensore risulta in	nserilo Aggiorna pagina		Per escludere il sensore ZF_001 sposta il selettore in modo che compara la scritta Si quindi premi il pulsante Invia richiesta. Attenzione: Un sensore escluso non genera allarmi fino a quando non viene di nuovo insento.
	0	Torna alla lista		cw00-mp (2.0.9)
		cw00-mp (2.0.9)		

Home	Aree	🗶 Logout	
Utente: 55500002a Impianto: 55500500			
	Aggiorna pagina e vedi sensori aperti		Da questa pagina, è possibile inserire e disinserire le aree del sistema.
Seleziona le aree che vuoi comm	nutare quindi premi il pulsante Invia richiesta.		Lo stato dell'area è evidenziato dal diverso colore d
	Invia richiesta		
Elenco aree (on=inserite in giallo):		
Contatti			Sfondo bianco = area disinserita
(T) Sensori			Sfondo giallo = area inserita.
Seleziona le aree che vuoi comm	utare quindi premi il pulsante Invia richiesta.		
	Invia richiesta		
	cw-si (2.0.9)		
Home	Aree	Logout	Per accendere o spegnere un area bisogna cliccare l' desiderata in modo da selezionarla quindi premere I
ente: 55500002a pianto: 55500500			richiesta.
A	ggiorna pagina e vedi sensori aperu		
leziona le aree che vuoi comm i	utare quindi premi il puisante invarrichiesta.		
	invita chiesta	/	
Contatti (T) Sensori			
eleziona le aree che vuoi comm	utare quindi premi il pulsante Invia richiesta.		
	Invia richiesta		
	cw-sl (2.0.9)		
Home	Aree	🗶 Logout	L'accensione di una area è subordinata allo stato dei
Jtente: 55500002a mpianto: 55500500			sensori che ne fanno parte. Se ci sono sensori aperti l'area non si accende, eccet che per particolori programmazioni chiamate
	Aggiorna pagina e vedi sensori aperti		"autoesclusioni". Con le zone programmate in Auto
Seleziona le aree che vuoi comn	nutare gundi premi il pulsente invia richiesta. Invia richiesta		sclusione e possibile inserire l'impianto anche se pro senti zone aperte. Fare riferimento all'installatore pe conoscere la Vostra programmazione.
Elence aree (on=inserite in giallo	o)		Dan in dividuana i canachi a sti bissono alla
Contatti (attenzione: sens	sori aperti)		Aggiorna pagina e vedi i sensori aperti
(T) Sensori			Segue a pag. 6
Seleziona le aree che vuoi comn	nutare quindi premi il pulsante Invia richiesta.		
	Invia richiesta		
	ew el (2.0.9)		



🔒 Home	Aree	🗶 Logout	Il risultato è l'inserimento con zone escluse segnal	ato in
Utente: 5550000 Impianto: 55500	2a 500	/	rosso.	
	Aggiorna pagina e vedi sensori aperti		Ogni operazione di accensione e spegnimento vien ta e visualizzata nello storico con le icone dedicate	e registra-
Seleziona le aree	eche vuoi commutare quindi premi il pulsante Invia richiesta.			
Elence aree (on-	Invia richiesta =inserite in giallo - ins. con server autoesclusi=etichette in rosso):		Off AREA Disingerimento Area: 1	0
(T) Contatt	i (attenzione: sensori autoesclusi)		01/03/2017 15:31:54 RICHIESTA ON/OFF AREE Richieste: 1(OFF)	Ø
(T) Sensori	i		01/03/2017 15:31:57 On AREA Interference Jack	0
Seleziona le aree	che vuoi commutare quindi premi il pulsante Invia richiesta.			
	cw-sl (2.0.9)		1	

SENSORI

A Home	Sensori	🗶 Logout
Utente: 55500002a Impianto: 55500500		
	Aggiorna pagina	
^p er vedere la lista dei sens	ori scegli prima l' area che ti interessa.	
🕂 Scegli l' area		
	cw-sl (2.0.9)	
Harris	Sansari	

Dalla pagina Home cliccare su "Sensori". Si presenta la pagina qui a fianco. Possiamo ora effettuare esclusioni/inclusioni dei sensori presenti. E' necessario prima scegliere l'area nella quale è presente il sensore da escludere

sensore da escludere. Cliccare su "Scegli l'area"

Si apre una pagina in cui viene chiesto di scegliere quale area visualizzare o, come nell'esempio, si può visualizzare l'elenco di tutti i sensori presenti nell'impianto.

Home	Sensori	🔀 Logout
Utente: 55500002a Impianto: 55500500		
	Aggiorna pagina	
Per vedere la lista dei sen	sori scegli prima l' area che ti interessa.	
🖨 Scegli l' area	/	
Q Cerca		
Tutti (elenco completo		0
Tutti (solo sensori esc	lusi)	0
Contatti		0
Sensori		0
	cw-sl (2.0.9)	

	Sensori	X Lagest
ente: 5550002a pianto: 55500500		
	Aggioma pagina	
r controllare lo stato aggiornato de	ei settori occorre premere il pulsante sottostante.	
	Aggiorna stato sensori	
Cambia area		
eziona i sensori che vuoi commut	tare quindi premi il pulsante Invicionate	
	Invia richiesta	
ea: TUTTI		
o sensori escludito - (on=in	CALLER ALCONOMICS	
25 oot laterteese	stusi in gisilo)	
ZF_001 Istantaneo PROVA - (P1) Contatti	ana ng good)	
ZF_001 Istantaneo PROVA - (P1) Contatti Stato: PRONTO.	and the party (
ZF_001 Istantaneo PROVA - (P1) Contatti Stato: PRONTO.	una n' gano)	
ZF_001 Istantaneo PROVA - (P1) Contatti Stato: PRONTO, De 002 Istantaneo prova 2 - (P2) Contatti Stato: PRONTO,		
2F_001 Istantaneo PROMA - (P1) Contatti Stato: PRONTO. <u>002 Istantaneo</u> prova 2 - (P2) Contatti Stato: PRONTO.		
ZF_001 Istantaneo PROVA - (P1) Contatti Stato: PRONTO. PO21 Istantage Stato: PRONTO. Stato: PRONTO. ZF_003 Istantageo		
2F.001 Istantaneo PROVA UPI Contatti Stato: PRONTO. 2. UPI Contatti Stato: PRONTO. 2. UPI Contatti Stato: PRONTO. 2. E.2. On Istantaneo prova 3 Contatti Stato: PRONTO.		
o sensori escluidăte con-in ZF_001 Istantaneo PROVA. (°1) Contată Stato: PRONTO, Diva 2: IZT. Contată Stato: PRONTO, ZF_003 Istantaneo Prova 3: (°2) Contată Stato: PRONTO,		
ZF_001 Istantaneo PROVA. (PI) Contatti Stato; PROVTO. 		
o šensori escludžku con-je ZF_001 Istantaneo PROVA. (P1) Contatti Stato: PRONTO. Diva Z: (P2) Contatti Stato: PRONTO. ZF_003 Istantaneo prova 3: CATATI Stato: PRONTO. ZF_004 Istantaneo prova 4: Contatti		
o sensori escluidăte con-in ZF_001 Istantaneo PROVA. (PI) Contată Stato: PRONTO, <u>DE Istantaneo</u> Prova 3. (PZ) Contată Stato: PRONTO, ZF_003 Istantaneo prova 4. Contată Stato: PRONTO, ZF_004 Istantaneo prova 4. Contată		
ZF_001 Istantaneo PROVA. (PT) Contatti Stato: PROVTO. 2010 Istantaneo PROVA. (PT) Contatti Stato: PROVTO. 27_003 Istantaneo prova 3: - Contatti Stato: PRONTO. 27_003 Istantaneo prova 4: - Contatti Stato: PRONTO. 27_005 Istantaneo Prova 4: - Contatti Stato: PRONTO. 27_005 Istantaneo PROVTO.		
2F_001 Istantaneo PROVA. (P1) Contatti Stato: PROVTO. PDV2 2: F12 Contatti Stato: PRONTO. 27E_003 Istantaneo prova 3: CF2 Contatti Stato: PRONTO. 2F_003 Istantaneo prova 4: Contatti Stato: PRONTO. 2F_004 Istantaneo prova 4: Contatti Stato: PRONTO. 2F_005 Istantaneo 2Ona Filo 5: Contatti		
ZF_001 Istantaneo PROVA. (PI) Contatti Stato: PROVITO. 		
2F_001 Istantaneo PRIOVA. (-17) Contatti Stato: PROVTO. PRIOVA. (-17) Contatti Stato: PROVTO. 2F_003 Istantaneo prova 3 Contatti Stato: PRONTO. 2F_004 Istantaneo prova 4 Contatti Stato: PRONTO. 2F_005 Istantaneo Zona Filo 5 Contatti Stato: PRONTO. 2F_005 Istantaneo Zona Filo 5 Contatti Stato: PRONTO.		

Si apre una pagina con l'elenco dei sensori dell'area selezionata. Lo sfondo giallo indica che il sensore è incluso.

Per escludere cliccare il sensore e compare la spunta in blu.

Poi premere invia richiesta.

Sensori	x topout II r	risultato viene mostrato nella pag	ina che si apre con il
Implanto: 5550002a	ser	nsore che avete scelto ora in stone	do bianco che significa
Aggiorna pagin	esc	cluso.	
Per controllare lo stato aggiornato dei settori occorre premere il pulsante sottostante.		mi oerazione di esclusione ed inc	lusione viene registrata
Aggioma stato ser		sualizzata nello storico con le ico	ne dedicate
+ Cambia area	VIS		ne dedicate.
Seleziona i sensori che vuoi commutare quindi premi il pulsante Invia richiesta.			
Inc. nchiesta Area: TUTTI Elenco-moor escludiom, segrinclosi in gialo)		INCLUSIONE ZUNA Reinclusione prove 2 (2F_002)	~
ZF_001 Istantaneo PROVA - (P1) Contatti Stato: PRONTO.	4	01/03/2017 15:33:02 INCLUSIONE ZONA Reinclusione PROVA (ZF_001)	0
ZF_0002 - (P2) Contatti prova 2 - (P2) Contatti Stato: PRONTO.		01/03/2017 15:32:31 ESCLUSIONE ZONA Esclusione prova 3 (27, 002)	0
ZF_003 listantaneo prova 3 - Contatti Stato: PRONTO.	(01/03/2017 15:32:30	0
ZF_004 Istantaneo prova 4 - Contatti Stato: PRONTO.			
ZF_005 Istantaneo Zona Filo 5 - Contatti Stato: PRONTO.			
ZF_006 Istantaneo			

USCITE

A Home	Uscite	X Logout	Dalla pagina Home cliccare su "uscite".
Utente: emanuele1 Impianto: 55500500 NB Le uscite possono variare premendo Aggiorna pagina	in continuazione. Prima di inviare una richiesta controlla Aggiorna pagina	in che stato si trovano	Nella figura a fianco è presente una uscita. Per attivarla bisogna selezionare la riga e cliccare su "invia richiesta". L'attivazione dell'uscita è evidenziata con il cambio di colore della riga interessata.
Seleziona le uscite che vuoi c	ommutare quindi premi il pulsante Invia richiesta.		Sfondo bianco: uscita off Sfondo giallo: uscita on
Elenco uscite: on in giallo, o UU_001 (Link) Uscita 1	ff in blanco (indeterminato in grigio)		6
Seleziona le uscite che vuoi c	ommutare quindi premi il pulsante Invia richiesta. Invia richiesta		
	cw-si (2.0.9)		

😭 Home	Diagnostica centrale	🗶 Logout
	Aggiorna pagina	
Ultimo aggiornamento	disponibile: 01-03-2017 17:51:19	
Stato Generale I		
Anomalia nel Sistema Esclusione nel Sistema		
Stato Generale III		
Campo GSM KO		
Aree con Zone Esclus	e	
Area 1		
	cw-sl (2.0.9)	

Nella pagina Diagnostica il sistema ci mostra, qualora ci fossero, tutti i messaggi di guasto o anomalie presenti nel sistema di allarme.

Nell'esempio si puo notare che il sistema ci ricorda che ci sono delle zone escluse e che il combinatore GSM non ha cam-

po. La diagnostica è molto utile per conoscere con molta facilità e velocità lo stato del nostro sistema di allarme. Se ad esempio dovesse mancare corrente e veniamo avvisati da sms o mail della mancanza rete, tramite la diagnostica possiamo verificare se il problema persiste o si è risolto.

SETUP



f Home	Setup	🗶 Logout
	Account personale	
	Profilo implanto	
	Modalita' inserimento aree	
	Diritti utenze	
	Destinatari e-mail e sms	
-	Test connessione alla centrale	
	Carica configurazione centrale	
	cw-si (2.0.9)	

^{x loper} Dalla pagina HOME cliccare su Setup

Nella pagina Setup è possibile configurare il sistema Cweb, personalizzando alcune funzioni a piacimento. Troviamo diversi pulsanti che ora riassumiamo e poi nelle varie sezioni piu avanti spieghiamo nel dettaglio:

- Account personale
- Profilo impianto
- Modalità inserimento aree
- Diritti utenze
- Destinatari email e sms
- Test connessione alla centrale
- Carica configurazione centrale

premendo questo pulsante si accede alla pagina in cui si modificano le proprie credenziali di accesso

- premendo questo pulsante si accede alla pagina in cui si può modificare la mail di amministrazione per il recupero credenziali dimenticate e il nome impianto che verrà visualizzato nelle mail di notifica
- premendo questo pulsante si accede alla pagina in cui si può decidere se accen dere l'impianto con sensori aperti e con o senza tempi di ritardo
 - premendo questo pulsante si accede alla pagina in cui si programmano fino ad altre quattro utenze e cosa queste utenze possono o meno fare.
 - premendo questo pulsante si accede alla pagina in cui si programmano gli indi rizzi mail e sms, a cui vengono notificate le segnalazioni del sistema di allar me.
 - premendo questo pulsante si accede alla pagina in cui si effettua un test di con nessione alla centrale
 - premendo questo pulsante si chiede alla centrale di allarme di caricare sul cloud la sua programmazione

ACCOUNT PERSONALE

A Home	Account	🗶 Logout
Dati account:		
Nuovo nome utente:	emanuele1	
Nuova password:		
Conferma password:		
Invia richiesta		
Fine		
	cw-si (2.0.9)	

Inserire negli appositi spazi le modifiche che si vuole apportare e premere Invia richiesta. E' possibile modificare anche solo uno dei due dati, o solo nome o solo password.

PROFILO IMPIANTO

A Home	Profilo impianto	X Logout
Impianto: 55500500 Codice HW: SL100004A30B00008CA40000		
Nominativo impianto:		
E-mail di amministrazione:		
emanuele@sicomsistemi.it		
Conferma e-mail:		
emanuele@sicomsistemi.it		
	Invia richiesta	
	Fine	
	cw-si (2.0.9)	

Inserire negli appositi spazi le modifiche che si vuole apportare e premere Invia richiesta.

Il nominativo impianto inserito verrà visualizzato nelle mail di notifica degli allarmi o guasti che il sistema invia agli utenti programmati.

Molto importante è la email di amministrazione poiché a questo indirizzo mail verranno inviate le credenziali di accesso dimenticate, tramite procedura di recupero credenziali.

MODALITA' INSERIMENTO AREE

6 Posts	Modo inserimento aree	Questa sezio
Utente: emanuelet Implanto: 51500500		Inserimento
	Aggtomis pagina	Inserimento
	Pre	Inserimento
Stabilisci quali aree gestire in mod	o immediato elo forzato quindi premi il pulsante Invia richiesta.	Turaniuranta
	kevia rictionila	Inserimento
Selectora le aree da Inserire in modo immedia	fo:	inserire senza
Contatti		Questa progr
Sensori		un area proc
Area 3		tramita testia
Area 4		tramite tastie
III Area 5		inserisce l'ar
E Area 6		Inserimento
Area 7		con la possit
Area B		
Deleziona le aree da inserire in modo forzato:		Invia richies
Contatti		Questa progr
Sensort		area anche se
Area 3		Se programp
E Area 4		Se programm
III Area 5		stra, si ha la
Area 6		Il sistema es
Area 7		tendo di inse
Area 8		come criace
	invia ristinella	Chiedene all?
		Chiedere all

Questa sezione è divisa in due parti : nserimento immediato nserimento forzato

Inserimento immediato: selezionare le aree che si vuole inserire senza ritardi di uscita e premere invia richiesta. Questa programmazione elimina il tempo di ritardo uscita di un area, programmato dall'installatore quando si inserisce tramite tastiera. La programmazione ha effetto solo se si inserisce l'area da sistema Cweb.

Inserimento forzato: selezionare le aree che si vuole inserire con la possibilità di lasciare dei sensori aperti e premere Invia richiesta.

Questa programmazione permette all'utente di inserire un area anche se ci sono sensori aperti al suo interno. Se programmata dall'installatore e abilitata in questa finestra, si ha la possibilità di inserire un area con sensori aperti. Il sistema esclude automaticamente i sensori aperti permettendo di inserire l'area, senza che si debba escludere a mano come spiegato in precedenza.

Chiedere all'installatore se e quali sensori sono stati programmati a questa funzione.

DIRITTI UTENZE

A Home	Utenze	🗶 Logost
Utente: emanuele1 Impianto: 55500500		
	Aggiorna pagina	
+ Scegli un'utenza		
	Fine	
	cw-sl (2.0.9)	

Il sistema Cweb è in grado di gestire fino a cinque utenze distinte che operano sul sistema. La prima utenza è anche amministratore del sistema e può creare a abilitare le altre. Vediamo come creare e gestire una nuova utenza.

Cliccare Scegli un'utenza.



Scegliere quale utenza creare o modificare. La prima utenza dove tra parantesi è scritto te stesso è quella amministratore.

Mettere la spunta su Utenza abilitata.

Inserire un nome utente e una password per la nuova utenza

Scegliere cosa questa nuova utenza può fare mettendo le spunte sulle voci desiderate.

Cliccare invia richiesta per confermare le modifiche.

DESTINATARI E-MAIL E SMS

n Home	Destinatari mail e/o sms	X Logout
Utente: emanuele1 Impianto: 55500500		
	Aggiorna pagina	
🕂 Scegli un destinatario		
	Fine	
	cw-sl (2.0.9)	
A Horse	Destinatari mail e/o sms	🗙 Logout
Utente: emanuele1 Impianto: \$5500500		
	Aggioma pagina	
🖨 Scegli un destinatario		
1 (non definito)		Ø
2 (non definito)		Ø
3 (non definito)		Ø
4 (non definito)		Ð
5 (non definito)		Θ
6 (non definito)		Ø
7 (non definito)		Ø
8 (non definito)		Ø
9 (non definito)		0
10 (non definito)		0
	Fine	

Dalla pagina setup cliccando su destinatari e-mail e sms si arriva alla pagina a fianco. In questa sezione si programmano gli indirizzi e-mail ai quali il sistema Cweb invia le notifiche. Cliccare scegli destinatario.

Cliccare sul destinatario da programmare.

۲	Home Destinatari mail e/o sms 🔀 Logout	
Ute	ente: emanuele1	
	Aggioma pagina	
ŀ	Fine	
	File	
6	Scegli un destinatario	
Co	nfigura il destinatario 1:	
	Invia richiesta	Abilitare il destinatario mettendo la spunta
(1	Invio mail e/o sms abilitato	
Co	gnome e nome:	Terrain i menui dedi
		Inserire i propri dau
Ea	nail:	
Ce	II per sms in formato internazionale (es: +393205555555);	
Г		
Nu	mero max. di sms per giorno:	Spuntare se si vuole ricevere una mail o un sms o entramb
1	0	N.B. 11 servizio di invio mail è gratuito mentre quello di invio di sms è a pagamento. Divelgerzi agli uffici Sigar
(In na ta mail appena si verifica un evento	per l'attivazione.
	2 Invia la mail riassuntiva giornaliera	1
	Invia la mail riassuntiva anche se non vi sono eventi nelle 24h	Questa spunta è molto importante e si sconsiglia calda-
6	nvia la mail se fallie e la verifica periodica di connessione impianto	viene spedito qualora il vostro impianto non riesce a co-
C	luie un sms appena si verifica un evento	municare con il cloud.
Ti	pologie di eventi da inviare:	Soundara qui quali avanti si dagidara inviana a quasta utan
	2 Tutte	spuntare qui quali eventi si desidera inviare a questa uten-
	ALLARMI 24H	Al termine cliccare Invia richiesta.
	ALLARMI MANOMISSIONE	
	ON/OFF SETTORI	
1	INCLUDI/ESCLUDI SENSORI	-
	TELESOCCORSO	
	PREALLARMI	
	ALLARMI GUASTO	
	CHIAMATE TEST	
	ALLARMI RAPINA	
	VITA PROGRAMMI	
	COMUNICAZIONI SERIALI	
	EVENTI DI SISTEMA	
	GRUPPO GSM PSTN	
	CONTROLLI VIA RADIO	
	ON/OFF USCITE	
	ALLARMI TECNOLOGICI-SCMA	
	CONTROLLI VIA RADIO	
	ON/OFF USCITE	
	ALLARMI TECNOLOGICI-SCMA	
	ALLAKNI KUNUA-SUMK	
	AZIONE WEB (solo per mail giornaliera)	
	server res foro he use Roundag)	
	Invia richiesta	
	Fine	
	cwsl (2.0.9)	
	en or power	

TEST CONNESSIONE ALLA CENTRALE

9)

Con il test di connessione si può verificare se il collegamento tra centrale d'allarme, internet e cloud è presente ed efficiente.

Una volta cliccato sul pulsante Test connessione alla centrale, se tutto regolare il sistema vi risponde in questo modo, altrimenti vi indicherà il messaggio di richiesta fallita.

Etichetta codice hardware
Recupero account
Codice HW della centrale (*):
1
E-mail di amministrazione (**):
<u>∠</u>
(*) Disponibile nella documentazione allegata alla centrale
(**) Deve corrispondere a quella che hai inserito al primo accesso al cloud (in fase di registrazione)
Inserire i caratteri presenti nell'immagine:
3
UdZmc
Cambia l'immagine
Invia richiesta
Torna al login
cw-si (2.0.9)

Per il recupero delle credenziali bisogna inserire il codice HW della centrale (1) riportato nell'etichetta in alto e la mail di amministrazione (2). Inserire poi nello spazio dedicato i caratteri in figura (3) come in esempio per conferma e cliccare invia richiesta. Il sistema manderà tutte le credenziali all'indirizzo e-mail di amministrazione.